



Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

ESTA GUÍA RÁPIDA APLICA PARA LOS MODELOS PC-044673, PC-044680, PC-044697 y PC-044703

Instalación / Conexión

- Para instalar las baterías remueve la tapa trasera e inserta las 2 baterías AAA con la polaridad adecuada y vuelve a cerrar la tapa.
- Conecta el receptor a algún puerto USB libre de tu computadora.

Funcionamiento

- Para comenzar a utilizarlo, asegúrate que el selector de encendido este en la posición de ON.
- Al tener encendido el mouse y estar conectado tu receptor la comunicación entre ambos se dará de manera automática.
- Ahora tu mouse está listo para usarse.



Nota: Cuando tus baterías estén a punto de agotarse, el LED indicador debajo de la rueda de desplazamiento se encenderá.

Compatibilidades

Windows® XP / Vista / 7 & Mac® OS X

Consultas frecuentes

El mouse no enciende, pero no se mueve el cursor:

- Asegúrate de que el receptor está bien conectado al puerto USB.
- Asegúrate que el puerto USB de tu computadora está trabajando adecuadamente
- Cambia el receptor del ratón a otro puerto USB para comprobar lo anterior

El mouse no funciona apropiadamente

- En ciertas superficies puede tener un mal funcionamiento, especialmente en las pulidas o en las flejantes. En estos casos, cambia de superficie o utiliza un tapete para mouse.
- Verifica que el mouse está encendido y las baterías están colocadas correctamente.
- Cuando las baterías están por terminarse, pueden experimentarse movimientos erráticos del puntero. Se recomienda disminuir la distancia entre el mouse y el receptor. Si el problema persiste, cambia las baterías.
- En ocasiones, puede haber otros aparatos inalámbricos que trabajan en la misma frecuencia que tu mouse/transmisor y estos podrían llegar a causar interferencia. Si es el caso, retira alguno de los equipos a una distancia mayor.

Cuidados y Precauciones

Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:

- No derramar líquidos en tu dispositivo ya que puede ocasionar mal funcionamiento o la inutilización del mismo.
- Manéjalo cuidadosamente y evita los golpes fuertes.
- Mantén tu mouse alejado de tierra y polvo.
- Limpia el mouse ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo.

Especificaciones técnicas

Receptor

Alimentación.....	5 V _{DC} 100 mA
Dimensiones.....	0.6 x 1.5 x 1.7 cm

Mouse

Voltaje de alimentación.....	.3 V _{DC} (1.5 V _{DC} x 2 baterías AAA) 10 mA
Duración de baterías.....	hasta 2 meses
Frecuencia de operación.....	2.4 GHz
Rango de distancia.....	7 metros
Resolución.....	1 000 DPI
Dimensiones.....	5.4 x 9.2 x 3.7 cm



Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.
Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:

soporte@perfectchoice.com.mx

México, Guadalajara y Monterrey 4777-0853

Resto del país 01 800 PCHOICE (724 64 23)

Importado por: Master Choice S.A. de C.V.

Magallanes 1 155

Col. Santa Anita CP. 45 603

Tlaquepaque, Jalisco. México

R.F.C. MCH-920810-FE6

País de origen: China

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 724-6423 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de Compra: _____ Sello



DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ Ciudad / Estado: _____

C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 603 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)